

PCAN-USB X6 用户手册

PCAN-USB X6 用户手册	1
1.安装驱动	2
1.1 从光盘中安装驱动	2
1.2 自行下载驱动程序安装	2
1.3 状态灯	3
2.PCAN-View 的基本使用方法	4
2.1 连接硬件	4
2.2 更改波特率	6
2.3 接收 CAN 报文	7
2.4 记录报文	8
2.5 发送报文	9
2.6 自定义波特率	10
2.7 统计总线负载率	11
联系我们	12
虹科云课堂——在线加油您的未来	13
关于虹科	14

1.安装驱动

拿到产品之后的第一件事就是给设备安装驱动程序。安装方式有两种:

1.1 从光盘中安装驱动

在将 PCAN 接口系列(如 PCAN-USB、PCAN-PCI 系列, PCAN-PC104 系列)连接到电脑上之前必须先安装驱动程序。安装步骤如下:

- 插入产品配套的光盘到电脑光驱中。一般等一会就会弹出一个导航窗口, 如果没有,请打开光盘的根目录,点击 □ Intro.exe
- 2. 在弹出的窗口中选择 English, 然后点击 Drivers 进入驱动页面, 在该页 面中直接点击 Install now 安装



3. 然后按照提示的安装即可,在下图选择界面时,最好都选上:

PEAK-Drivers Setup	—X —
Custom Setup Select the way you want features to be installed.	PEAK
Click on the icons in the tree below to change the w	ay features will be installed.
CAN device drivers Virtual PCAN-Gateway LIN device drivers Virtual PCAN drivers PCAN-Basic	For PCAN and PCAN-FD family products (not for PCAN dongle, PCAN-ISA, PCAN-PC/104) This feature requires 0KB on your hard drive.
C:\Program Files\PEAK-System\PEAK-	Drivers\
Reset Disk Usage < Ba	ack Next > Cancel

1.2 自行下载驱动程序安装

如果您的电脑没有光驱或者公司禁止使用光驱,您也可以到 PEAK System 的官方网站上下载最新的驱动程序。下载地址如下:

 www.hkaco.com
 办公室:
 广州//成都/上海/西安/北京/台湾/香港
 免费热线 400-999-3848

 商务:
 sales@hkaco.com
 技术:
 support@hkaco.com
 电话:020-38743030
 手机/微信: 135 1276 7172

https://www.peak-system.com/produktcd/Drivers/PeakOemDrv.exe

3

解压后双击 🔜 PeakOemDrv.exe 即可安装。

1.3 状态灯

安装好驱动后,可以将 PCAN-USB X6 设备连接到电脑上,有 USB, CAN, Power 的 LED 指示灯:

PCAN-USB X6 的六个通道的 LED 状态灯可能处于以下情况之一:

Status	Meaning
Green on	There's a connection to a driver of the operating system.
Green slow blinking	A software application is connected to the CAN channel.
Green quick blinking	Data is transmitted via the connected CAN bus.
Red blinking	An error is occurring during the transmission of CAN data.
Orange quick blinking	Identification of a channel when multiple adapters are plugged.

PCAN-USB X6 的 USB 状态灯可能处于以下情况之一:

Status	Meaning			
Green on	A power supply and a connection via the USB upstream exist. The device is ready for use.			
Orange on	There is only a connection via the USB upstream. The device is <u>not</u> ready for use.			

注意:只有连接到 USB 2.0 或更高版本的端口时,USB 上面的状态指示灯才会 亮起。

PCAN-USB X6 的 Power LED 状态灯连接电源后处于以下情况:

Status	Meaning
Green on	A power supply is connected.



2.PCAN-View 的基本使用方法

2.1 连接硬件



4





带 M-12 圆形连接器的 PCAN-USB X6



M12圆形连接器引脚分布

CAN 总线的连接方式基本都是一样的, DB9 端 2 号引脚是 CAN_L, 7 号引 脚是 CAN H; M12 圆形连接器 5 号引脚是 CAN L,4 号引脚是 CAN H。

注意: CAN_H 和 CAN_L 之间需要连接 120 欧姆的终端电阻。

当没有连接 PCAN 硬件时,打开 PCAN-View 自动弹出的 Connect 连接窗口中可用的 CAN 硬件窗口是空白的,表示没有 CAN 硬件连接到 PC。如下图左图所示。

当把 PCAN-USB 连接到电脑上时,正常打开弹出的连接窗口中会显示该硬件。在这里还可以设置该连接的波特率,报文过滤等信息。

Seconnect X	Seconnect X
PCAN-View / OV	PCAN-View QU
Available <u>P</u> CAN hardware and PCAN-nets:	Available <u>PCAN</u> hardware:
CAN FD Clock Frequency: Bit rate: Bus Timing Register:	设置过滤器,接收某个 ID 范围之内的报文。 Clock Frequency: Non 24 MHz → 1 MBit/s → 2 MBit/s → 1
Filter settings • Standard • Extended • Extended • Iteration is a standard in the standard stan	Filter settings
Listen-only mode OK Cancel	Listen-only mode OK Cancel 🛛 🛛 Help

连接窗口对比

注意:如果插上了硬件,但是没有显示硬件,请打开电脑的设备管理器查看 是否正确安装了接口的驱动程序。如果没有,可以右键单击选择更新驱动程序, 驱动程序在配套的光盘里面。也可以参考驱动程序安装方法的说明。

特别注意:请勿使用 USB 扩展电缆将 PCAN-USB X6 适配器连接到计算机。如果使用的延长电缆不符合 USB 规范,可能导致适配器发生故障。



2.2 更改波特率

BR P	CAN-	View					
File	CA	N Edi	t Transm	it View	Trace	Help	
~ °		B	℅⊷	🏷 🖂	X		
	Rec	eive / Tr	ansmit 💿	Trace			

如果已经打开了 PCAN-View,想要更改波特率,可以点击菜单栏中的 CAN 或者点击工具栏中的连接按钮(链接状按钮),如图 2 中的红色方框所 示,也会弹出图 3 中所示的连接对话框。

🔗 Connect	×
PCAN-View	
Available <u>P</u> CAN hardware:	
PCAN-USB X6: Device 0h, Channel 1	
PCAN-USB X6: Device 0h, Channel 3	
PCAN-USB X6: Device 0h, Channel 4	
PCAN-USB X6: Device 0h, Channel 5	
PCAN-USB X6: Device 0h, Channel 6	
<u>C</u> lock Frequency: <u>N</u> ominal Bit rate: <u>D</u> ata Bit rate:	
80 MHz V 1 MBit/s V	•
Filter settings	
O Extended From: 000 (Hex) To: 7FF (Hex)	
Listen-only mode OK Cancel 🥝 <u>H</u> elp	

更改波特率

因为 CAN FD 的数据波特率是可以调节的,所以需要设置两个波特率,一个是 Nominal Bitrate(名义波特率),另外一个是 Data Bitrate(数据波特率),这两个就按照需求自行设定相应的波特率。

如下显示的是已经设置好的 CAN FD 网络连接。

🥪 Connected to hardware PCAN-USB X6, Channel 1 🚓 | Bit rate: 1 MBit/s / 2 MBit/s | Status: OK 👘 | Overruns: 0 | QXmtFull: 0

注意:如果不是用到 CAN FD 协议,只是用 CAN2.0,时钟频率(Clock Frequency)建议选择 24MHz,如果使用 CAN FD 协议,建议使用 20MHz, 40MHz or 80 MHz(这也是博世推荐的)

www.hkaco.com 办公室: 广州//成都/上海/西安/北京/台湾/香港 免费热线 400-999-3848



2.3 接收 CAN 报文

如果该 PCAN-USB X6 已经连接到 CAN 总线上,并且总线是有数据传输的话,在接收区域是可以接收到数据的。如下图中所示:

i B	PCAN-View						-	-		×	
<u>F</u> ile	Eile <u>C</u> AN <u>E</u> dit <u>T</u> ransmit <u>V</u> iew T <u>r</u> ace <u>H</u> elp										
~ °	醫 🗄 🔗 🙈 ↔ 🖄 🐼 🛣 🛍 🍋 💷 🔒 点击此处开始记录报文										
	🗒 Receive / Transmit 🔤 Trace 🔶 PCAN-USB X6 🔤 Bus Load 🕋 Linoi Generator										
	CAN-ID	Туре	Length	Data		Cycle Tin	ne	Cou	nt		
	100h		4	FF 00 00 00		328,1		91			
	101h		3	00 00 00		33,1		188			
٩ ٩	18E6F901h		8	20 AB 00 00 00 00 00 00		10,0		10934	4		
Recei											
L											
	CAN-ID	Туре	Length	Data	Cycle Time	Count	Trigger	C	omment	:	
	12 0 h		3	OA B5 33	5	44650	Time				
Ŀ	18ECE9F8h		8	10 0A 00 02 01 00 11 00	Wait	121	Manual				
E	0003F001h		8	AA 01 F5 CD 00 00 10 80	1	10	Manual				
ans	3F1h	FD	12	A0 00 BF 7F FF FF 91 33 00 OC 0A 8A	Wait	0					
F											
9	Connected to hardwar	re PCAN-USB	X6, Channel	1 🚓 Bit rate: 1 MBit/s / 2 MB	it/s Status:	ок	Overruns	s: 0 I	QXmtFul	II: 0 .::	

这里第一列是表示报文的 ID;

第二列是报文类型,如果是 CAN FD 的报文,是以 10 标识出来;

第三列是数据字节的长度,如果是 CAN FD 报文,最大可以到 64 个字节; 第四列是具体的数据;

第五列报文循环时间;

第六列是接收到的报文总数量;

通常还有如下几种显示方式,可以参考查看。

Туре	Description
No display	11- or 29-bit data message 标准或拓展CAN报文
RTR	Remote Request Frame 远程帧
FD	CAN FD message CAN FD报文
FD BRS	CAN FD message with Bit Rate Switch set CAN FD波特率调节
FO ESI or FO BRS ESI	CAN FD message with set Error State Indicator flag, i.e. the sender of the message was in the "Error Passive" state CAN FD错误状态指示

<u>www.hkaco.com</u> 办公室: 广州//成都/上海/西安/北京/台湾/香港 免费热线 400-999-3848



2.4 记录报文

E	HT				Statement of the local division of the local	
	File CAN Edit Transmit View Trace He	lp	-			
	📸 🔚 🔗 🗞 🗲 🔀 💽 🖲 Start	Ctrl+T	2 🐻			
4	Paus	e				
	在这里可以设置一些	Ctrl+Alt+T	x: 10	Status: 0	Errors: 0	
	记录的模式,如 Linear	Shift+Ctrl+S	21 31 23 21 31 23			
	Buffer 记录模式表示	r Buffer	21 31 23 21 31 23			
	记录的数据达到	Buffer	21 31 23 21 31 23 21 31 23			
	100000条就停止记录,	Data Frames	21 31 23			
	Ring Buffer 表示记录	R	21 31 23			
	的数据达到 100000 条	itatus Changes				
	就去掉最开始的数据,	rror Frames Fror Counter Changes				
	而保存最新的数据。	Events				
	O L hay	***	1			74

保存的数据的格式是.trc 的文件格式,可以用记事本打开,也可以用 PCAN 的专用转换工具将其转换为 ASC 或者 CSV 格式的文件。

高	PCAN-View								—		×
<u> </u>	<u> </u>	t <u>T</u> ransmit	<u>V</u> iew T	race <u>H</u> e	elp						
	8	<u> </u>	3 🖾	X		II, = ?	6				
	L Receive / Tr	ansmit 💷	Trace	🗢 PCAN	N-USB X6 💀	Bus Loa	or Gene	rator			
Rec	ording 21	,8026 s 🦯	0,97 %	🖒 🖒 Ri	ng Buffer 🛛 🛛 Rx	: 968					
Tim	ne	CAN	Rx/Tx	Туре	Length	Data	$\overline{}$	点击倒	亭止按钮	后,	^
	2000	<u> </u>	Rx	Data	8	A7 DE 00 00 00 00		計可し	山伊方区	त्री म	
			×	Data	8	A8 DE 00 00 00 00 00)	那时	以休伊!	ר/ נינ	
廾	% / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	校乂后,	×	Data	8	A9 DE 00 00 00 00 00	00 C	记录的	小粉捉了	甲卡	
노		고미티그	×	Data	8	AA DE 00 00 00 00 00	000		了安久小百 丁	,亦八	
出	古此火	可以並小	×	Data	8	AB DE 00 00 00 00 00	000	认格:	式是 tro	· Ý	
금글	寻的报言	7.	×	Data	8	AC DE 00 00 00 00 00	0 00				
	KUJIK)	C C	×	Data	8	AD DE 00 00 00 00 00	000	件. 百	「以诵讨」	丁具	
11	4900	1025	RX	Data	3				90000		
11,	,0077	1020		ртр	3	00 00 00		转換り	J csv 等	文件	
17,	.5864	100b	Rx	Data	4	FE 00.00.00			•		
17.	.7944	100h	Rx	Data	4	FF 00 00 00		类型。			
17	,9782	100h	Rx	Data	4	FF 00 00 00					
21,	,2186	18E6F901h	Rx	Data	8	AE DE 00 00 00 00 00	00 00				
21,	,5944	18E6F901h	Rx	Data	8	AF DE 00 00 00 00 00	00 00				- 18
21,	,8026	18E6F901h	Rx	Data	8	B0 DE 00 00 00 00 00	00 (v
	~			a -	a sections	1 MD34 (* 7 2 MD34 (* 1	ci	. oz — 1	o	0.00	
S	Connected to	hardware PCAI	N-O2B X6,	Channel	1 • 🕁 Bit rate:	T MBit/s 7 2 MBit/s	Status	UK	Overruns: 0	QXmtF	un: 0 .::
Stop	pped 8	3.9473 s	0.2	5%	と Ring Buffer	Rx: 270	Tx:	268	Status: 0	E	Errors: 0

在记录界面这里,也会显示具体的时间,当前占用可以记录总量的百分 比,记录的缓存类型,接收,发送报文的数量,错误数量等。

www.hkaco.com 办公室: 广州//成都/上海/西安/北京/台湾/香港 免费热线 400-999-3848



2.5 发送报文

R	PCAN-View - C X								
Eile <u>C</u> AN Edit <u>Transmit View Trace H</u> elp									
~ °	📸 🔒 🔗 🤗 🗧 🖾 😹 🛍 👘 🛑 💵 🔳 🖓 请								
Receive 🛛 🜆	点击此处 以新建报5	可 可 て て	← PC. Length 4 3 8	AN-USB X6 🛛 Bus Load Data FF 00 00 00 00 00 00 20 AB 00 00 00 00 00 00 00	这个 <i>表</i> 的时间 以停止 已发送	長示的:],单击 :发送, : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	是循环 _i 勾掉的 Count て数量。	发 送 可 表示	
	CAN-ID	Туре	Length	Data	Cycle Time	Count	Trigger	Comment	
	12Uh 19ECEGE95		3 0		10/5it	121	Lime Manual		_
볃	0003F001h		8	AA 01 F5 CD 00 00 10 80		10	Manual		- 1
Isr	3F1h	FD	12	A0 00 BF 7F FF FF 91 33 00	Wait	0			
Trail	在空白处 ¹ 键选择 No 即可新建一	单击鼠林 ew Mess ·条报文	示右 sage	el 1 🚓 Bit rate: 1 MBit/s / 2 MB	it/s Status:	ОК	Overruns: 0	QXmtFul	^{:0} .::

lessage		X
ength:	Data: (hex)	这是新建报文的编辑
8 🖵	00 00 00 00 00 00 00 00 00	窗口,在这里可以设置报
0	0 1 2 3 4 5 6 7	文的 ID,长度,数据。Cycle
2	Extended Frame CAN FD	Time 表示自动发送报文
4	Remote Request Bit Rate Switch	的循环时间,如果为0的
6	2	话表示手动发送报文。打
7 8		上 CAN FD 的勾,则创建
12 16	OK Cancel 🕜 <u>H</u>	CAN FD 的报文
20		
24 32		
48 64		
	lessage ength: 3 4 5 5 6 7 8 12 16 20 24 32 48 54	Message Length: Data: (hex) □ 00

通常是创建 CAN 2.0A 或 2.0B 的报文,如果我们需要创建 CAN FD 报文, 就将 CAN FD 的勾选上。

针对多于8个字节的数据,选择对应长度后,可以点击后面的拓展按钮,会 弹出输入多于8个字节的数据内容。



B PCAN-View							
File CAN Edit Transmit View Trace Help							
📂 🔒 🔗 🙈 🛶 📉 🔀 🔓 👘 🛑 💵 🛛 🖓 请							
🖳 Receive / Transmit 🔤 Trace 🚓 PCAN-USB Pro FD 💀 Bus Load 🏨 Error Generator							
	CAN-ID Type Length	Data			Cycle Time	Count	
	521h F0 24	23 13 12 32 13 21 31 2 00 00 00 00 00 00 00 00 0	23 00 00 00 00 00	00 00 00 00	200.0	962	
	23h F0 16	12 11 11 11 11 11 11 11 1	ee Edit Data	1.	1000	×	
e	New Transmit Message			D			1
Gei	ID: (hex) Length: Data: (hex)			01 02 03	04 05 06 07	01234567	
Re			00 00	00 00 00	00 00 00 00	Q · · · · · · ·	
	Cycle Time: 0 1 2 5 4	5 0 /	08 00	00 00 00	00 00 00 00		88 - E
	0 ms Extended Frame	CAN FD	16 00	00 00 00			
	Paused Remote Request	Bit Rate Switch					
	C <u>o</u> mment:	G					
	ОК	Cancel 🕜 <u>H</u> elp					
날							
ระ		11 11 11 10 00					
đ							
			20 Byter		01		
	UV bytes UK Cancel (2) Help						4
📀 Connected to hardware PCAN-USB Pro FD, Channel 1 (Nominal 1 MBit/s, Data 4 MBit/s) 🖘 Status: Error Active Overruns: 0 QXmtFull: 0							

10

另外,在发送报文的界面上,点击软件左上角的保存按钮,可以将当前 Transmit 框中的 ID 保存为 xml 文件(发送列表),下次打开可以继续使用。

2.6 自定义波特率

如果用户需要自定义波特率而非用 PCAN-view 中所包含的波特率,那么用 户可以自己选择,如下图点击 波特率右边拓展按钮,选择 Manage Bit rates。

PCAN-		
GDC-PeakNet_1000 "" GDC-PeakNet_1250 "" GDC-PeakNet_2500 "" GDC-PeakNet_500 "" GDC-PeakNet_500 "" GDC-PeakNet_500 "" GDC-PeakNet_500	©USR (1 MBit/s) @USR (125 kBit/s) @USR (250 kBit/s) USR (500 kBit/s) @USR (500 kBit/s) [500 kBit/s]	
<u>B</u> it rate: 1 MBit/s	Manage Bit rates h	选择 Manage bit rates
<u>B</u> it rate: 1 MBit/s Filter settings	Manage Bit rates h	选择 Manage bit rates
Bit rate: 1 MBit/s Filter settings Standard Standard From: 000	Manage Bit rates h Copy to Clipboard (Hex) To: 7FF (Hex)	选择 Manage bit rates

www.hkaco.com 办公室: 广州//成都/上海/西安/北京/台湾/香港 免费热线 400-999-3848

接着弹出波特率设定的窗口。选定使用的时钟频率后,点击"+"添加新的自定义波特率。在 Caption 填入名称,然后输入对应的 prescaler、tseg1、tesg2 和同步跳转宽度.这一部分就可以由用户参考使用不同的组合实现不同的波特率。

Manage Bit Rates			×
Clock Frequency: 8 MHz	•		
<u>B</u> it Rates:			
📩 1 MBit/s	Capi <u>io</u> n:	Unnamed	
★ 800 kBit/s			
★ 500 kBit/s	Prescaler:	1	164
★ 250 kBit/s	trat	1	1 16
📌 125 kBit/s	ь <u>цт</u>	-	110
★ 100 kBit/s	tse <u>g2</u> :	1	18
★ 95.238 kBit/s	Sync,Jump Width:	1	14
★ 83.333 kBit/s	-,		
★ 50 kBit/s			
★ 47.619 kBit/s	Bit Rate:	2.6667 MBit/s	
★ 33.333 kBit/s	C	66 667 9/	
★ 20 kBit/s	Sample Point:	00.007 %	
★ 10 kBit/s	Tq:	125 ns	
★ 5 kBit/s	Time Quanta	2	
La Unnamed	Time Quanta:	-	
†			
🕒 Add 🕒 🖨 Remove	(OK Cance	el 🕜 <u>H</u> elp

2.7 统计总线负载率

PCAN-View 软件中显示的 Bus Load 这个功能选项卡,打开就会显示当前网络上的总线负载信息。包括:实时负载,历史负载,最大负载,最小负载,最大负载的时间,最小负载的时间,平均负载等信息。

RAPCAN-View	_		×				
<u>Eile CAN Edit Transmit View Trace H</u> elp							
🕋 · 🖫 🔗 🙈 • ← 🔽 📨 🗶 📭 👘 🛑 II 🔳 😮 📆 🔄							
💻 Receive / Transmit 🛛 🚥 Trace 🛛 🚓 PCAN-USB X6 🛛 💀 Bus Load 🔥 Error Genera	tor						
Enable Bus Load Measurement							
Bus Load History	Statistics						
	Maximum Bus Load: Minimum Bus Load:	81,3 % 0 %					
	Time of max. Bus Load: Time of min. Bus Load:	09:51:25 09:49:12					
	Bus Load Mean Value:	34,9%					
	<u>R</u> eset						
38%							
🖉 Connected to hardware PCAN-USB X6, Channel 1 🔫 Bit rate: 1 MBit/s / 2 MBit/s Status:	OK Overruns: 0	QXmtF <u>ull</u>	:0 .:				

<u>www.hkaco.com</u> 办公室:广州//成都/上海/西安/北京/台湾/香港 免费热线 400-999-3848



联系我们

广州虹科电子科技有限公司

Hongke Technology Co., Ltd

www.hkaco.com

广州市黄埔区科学城神舟路 18 号润慧科技园 C 栋 6 层 邮编 510663

联系我们: 广州|上海|北京|西安|成都|香港|台湾

技术工程师

杨衍平 电话/微信: 13600024397 QQ: 3088781148 邮箱: yang.yanping@hkaco.com

华南区销售

林燕芬 电话/微信: 13512767172 QQ: 2816035031 邮箱: lin.yanfen@hkaco.com

华东区销售

宁昆 电话/微信: 18302181471 QQ: 2863189071 邮箱: ning.kun@hkaco.com

华北区销售

张瑞婕 电话/微信: 18138758797 QQ: 1853145293 邮箱: zhang.ruijie@hkaco.com





HongKe





www.hkaco.com 办公室: 广州//成都/上海/西安/北京/台湾/香港 免费热线 400-999-3848

虹科云课堂——在线加油您的未来

2020 年 2 月 21 日,虹科云课堂首次与大家见面,带来的第一节《CAN 总线基础之物 理层篇》课程,就得到了各位工程师朋友们的热情支持与参与,当晚观看人数 4900+。我们 非常感恩,愿不负支持与鼓励,致力将虹科云课堂打造成干货知识共享平台。

目前虹科云课堂的全部课程已经超过 200 节,如下表格是我们汽车相关的部分课程列 表,大家通过微信扫描二维码关注公众号,点击免费课程直接进入观看,全部免费。



微信扫码左侧二维码 关注车用总线公众号 菜单栏点击免费课程

虹科云课堂部分课程	
TSN 技术课程:	LIN 总线一致性测试基本方法
从汽车网络角度来谈 TSN 技术	LIN 自动化测试软件(LINWorks)基本使用方法
基于 TSN 的汽车实时数据传输网络解决方案	LIN 自动化测试软件(LINWorks)高级功能使用
TSN 时间敏感型网络技术综述	基于 CANLIN 总线的汽车零部件测试方案
以太网流量模型和仿真	LIN 线控制的车窗玻璃如何下降
基于 TSN 的智能驾驶汽车 E/E 架构设计案例分享	CAN 高级应用课程(诊断、标定、J1939、OBD、 OTA):
IEEE 802.1AS 时间同步机制	UDS 诊断基础
TSN 技术如何提高下一代汽车以太网的服务质量?	UDS 诊断及 ISO27145
汽车视频数据记录仪课程:	基于 UDS 的 ECU 刷写
视频数据记录仪在 ADAS 中的应用	基于 PCAN 的二次开发方法
CAN、CAN FD、CAN XL 总线课程:	远程诊断
CAN 总线基础之物理层篇	汽车云诊断及工具的发展与实施
CAN 数据链路层详解篇	CCP 标定技术
CAN FD 协议基础	J1939 及国六排放
CAN 总线一致性测试基本方法	OBD 诊断及应用 (GB3847)
CAN 测试软件(PCAN-Explorer6)基本使用方法	智能汽车 OTA 系统的产品演进方向
CAN 测试软件(PCAN-Explorer6)高级功能使用	BMS 电池组仿真测试方案
最新 CAN FD 产品与应用方案	总线开发的流程及注意事项
浅谈 CAN 总线的最新发展: CAN FD 与 CAN XL	车用总线深入解析
CAN 线的各种故障模式波形分析	汽车测修诊断相关课程:
LIN 总线相关课程:	汽车维修诊断大师系列-如何选择示波器
汽车 LIN 总线基本协议概述	汽车维修诊断大师系列-巧用示波器
汽车 LIN 总线诊断及节点配置规范	汽车维修诊断-振动异响(NVH)诊断方案

www.hkaco.com 办公室: 广州//成都/上海/西安/北京/台湾/香港 免费热线 400-999-3848

关于虹科

广州虹科电子科技有限公司(前身是宏科)成立于 1995年,总部位于中国南方经济和 文化中心-广州。在上海、北京、台湾、美国硅谷设有分公司,在西安、成都、武汉、深圳、 香港设有办事处。同时,也正在积极筹备南京、苏州、重庆、青岛办事处。



虹科每年发布了超过业内平均水平的专利数量,并先后评为科技创新小巨人、高新技术、 守合同重信用等企业。我们积极参与行业协会的工作,为推广先进技术的普及做出了重要贡 献。近几年,虹科高速发展,我们已经成为所在领域的知名公司,并多次获得行业大奖。

车辆网络事业部在汽车总线行业经验超过 10 年,与世界知名的 CAN、LIN 总线供应商 PEAK-System、Lipowsky、IHR 等合作 10 年之久,提供领域内顶尖水平的 CAN/LIN 分析仪 和测试方案,同时也提供汽车以太网,时间敏感网络(TSN)的仿真测试工具和方案。虹科 自主研发的 EOL 测试软硬件系统已经在业内完成多次安装和测试,事业部所有成员都受过 国内外专业培训,并获得专业资格认证,五位工程师平均 5 年+技术经验和水平一致赢得客 户极好口碑。

